



נספח למדריך למשתמש (A-2152-1)

ארגזי אחסון חוץ

לפני שתתחיל בהרכבה עבור על כל ההוראות, המשך לעיין בהוראות במהלך ההרכבה. הייה בטוח כי אתה מבצע את כל השלבים בדקדקנות.

המלצה

להרכבה נוחה יותר, יש למרוח חומר משמן על החלקים המיועדים להרכבה (לדוגמא, תרסיס סיליקון או זלין)

החלקים

הוצא את כל החלקים מהאריזה ופרוס אותם על הקרקע. לזיהוי קל של החלקים מוטבעות עליהם אותיות קוד.

עקוב אחר האירים שבחוברת.

שים לב:

שירות לקוחות

לעזרה בהרכבה או לבקשת חלקים חסרים, אנא היכנס לאתר האינטרנט www.keter.com או צור קשר עם שירות הלקוחות: כתר פלסטיק בע"מ טל':

1700-706015

אחריות מוגבלת ל-2 שנים (למעט ארגז הוליווד 17191974):

כתר ביססה לעצמה מוניטין בזכות מוצריה האיכותיים, מסירותה ומחויבותה לאיכות, עיצוב וחדשנות. כל מגוון המחסנים והקופסאות מיוצרים מחומרים איכותיים ביותר העוברים בקרה ופיקוח קפדניים. במקרה שמתגלית בעיה, אנא הפנה את תלונתך לשירות הלקוחות באמצעות הטלפון או אתר האינטרנט שלנו: www.keter.com. האחריות חלה מתאריך הרכישה ויש להציג הוכחה עם תאריך רכישה, על פי דרישה.

כתר בודקת בקביעות את עמידות מוצריה ויציבותם, ותחליף, על פי שיקול דעתה, כל מוצר או חלק שאינו תקין בשל פגם מבני או ביצוע כושל, או שהינו פגום בשל דהייט צבע, למשך תקופה של 2 שנים מתאריך הרכישה ההתחלית. נזק הנגרם מ: שימוש בכוח, או טיפול לא נכון, או שימוש לא נכון, רשלנות, שימוש מסחרי או שימוש אחר מאשר מטרת שימוש אישי או ביתי, נזקים הנובעים מתיקון, צביעה או הרכבה שאינם עולים בקנה אחד עם ההוראות ההרכבה, ונזקים הנובעים כתוצאה מאחסון מעבר לעומס הקיבולת של המוצר אינם נכללים באחריות זו.

לאחר שהוסדרה התביעה, האחריות תמשיך להיות בתוקף עד לתאריך התפוגה שלה. שים לב, כי המוצרים מיוצרים מחומרי הגלם הטובים ביותר, אשר הינם "נקיים" – לא רעילים וניתנים למחזור.

טיפול ובטיחות

- השתמש במשקפי בטיחות ומלא תמיד אחר הוראות היצרן כאשר אתה משתמש בכלי עבודה חשמליים.
- רחץ את הארגז בצינור גינה או בתמיסת ניקוי עדינה. השימוש במברשת קשה או בחומר ניקוי הגורם שחיקה עלול לפגוע בארגז.
- אין לאחסן בארגז פריטים חמים כגון מנגלים שזה עתה השתמשו בהם, מבערי חיתוך וכדומה.
- אין לאחסן את הארגז ליד איזור חם מאוד
- אין לעמוד על המכסה
- אין להשתמש בארגז לנשיאת חפצים
- הארגז אינו ארגז צעצועים
- כדי למנוע מקרים של חנק- אין לאפשר לילדים לשחק בתוך הארגז
- לאחר גשם, ולפני פתיחת הארגז, יש לנגב את הארגז עם מטלית יבשה.