


KETER

®


Create amazing spaces™

GRILL GAZEBO

נספח להוראות ההרכבה



מק"ט מוצר: 17213898



WWW.KETER.COM

לסיוע בהרכבה או לבקשת חלקים חסרים,
אנא הכנס לאתר האינטרנט שלנו בכתובת
www.keter.com
או צור קשר עם שירות הלקוחות.

כתר פלסטיק בע"מ
טל. 1-700-706-015

5026/67



הכנת שטח ההרכבה

יישר את פני השטח.




המלצה:

בנה תשתית בטון או
עץ כבסיס לגזיבו.




על מנת לאפשר גישה במהלך ההרכבה, הקפד להשאיר מספיק מקום סביב חלקי החיצוני של שטח הרכבת הגזיבו.




לפני תחילת ההרכבה

קרא את הנחיות הזהירות והבטיחות בסוף מדריך זה. הוצא את כל החלקים מהאריזה/ות ופרוש אותם על משטח עבודה נקי. עיין בכל הוראות ההרכבה. הרכב את כל החלקים בהתאם להנחיות במדריך זה. אל תדלג על אף שלב.

כלים נדרשים






ההרכבה דורשת שני אנשים.

האריזה עשויה להכיל חלקים קטנים עודפים לשימוש כחלקי חילוף.
הערה: בשל שונות בייצור, גודל הגזיבו המורכב בפועל עשוי להיות שונה מעט מהמידות המצויינות.



מספר
השלב

מספר
העמוד



יש לעקוב אחרי חוברת
הוראות ההרכבה באנגלית.
התרגום בעברית המצורף
בנספח זה, מתייחס למספר
העמוד ושלב ההרכבה.

חלקי הגזיבו - עמודים 5-8

הוצא את כל החלקים מהאריזה/ות ופרוש אותם על משטח עבודה נקי. על כל חלק מופיעות אותיות סימון לזיהוי קל.
חלקי קורות | סט מתכות | סט תומכי מדף וגג | סט חלקים קטנים | סט משולשים | סט רגלי מתכת | סט חיפוי רגליים | סט ברגים

הרכבת חלק קדמי - עמוד 9

הרכבת חלק אחורי - עמוד 15

הרכבת הגג - עמוד 28

קיבוע הגזיבו לקרקע - עמוד 41

קבע את הגזיבו לקרקע באמצעות קדיחת חורים והברגה למשטח בעזרת ברגים מתאימים
(ברגים אינם כלולים).

הנחיות טיפול ובטיחות

- בעת הרכבת הגזיבו או הטיפול בו, עשה שימוש רק בכלים המפורטים במדריך זה.
- הרכב משקפי מגן והקפד להישמע תמיד להוראות היצרן בזמן השימוש בכלים חשמליים.
- אל תנסה להרכיב את הגזיבו בימים סוערים או קרים.
- כיוונית הרוח מהווה שיקול חשוב בעת קביעת מיקום הגזיבו.
- היה זהיר בעת טיפול בחלקים בעלי קצוות מתכת חדים.
- בדוק מדי פעם את הגזיבו על מנת להבטיח את יציבותו ואת יישור השטח עליו הוא ניצב.
- יש לעגן את הגזיבו למשטח נייח או לעגן לקרקע עי קדחית חורים והכנסת ברגים מתאימים (הברגים אינם כלולים).
- אין לעמוד או לשים חפצים כלשהם על הגג.
- אין לעמוד או לשבת על המדפים.
- אין לשים פריטים חמים על מדפי הגזיבו, כגון גרילים שהיו לשימוש לאחרונה, מבערי גז וחומרים כימיים נדיפים.
- אין לחשוף את המוצר לאש ויש להרחיק את הגזיבו ממקור חום.
- הימנע מהשענת חפצים כבדים כנגד קירות ו/או העמודים כיון שהדבר עלול לגרום לעיוותים במוצר.
- שמור על גג נקי משלג מצטבר ומעלים. כמויות גדולות של שלג על הגג עלולות לפגוע בגזיבו ולהפוך אותו ללא בטוח לשימוש.
- יש להתחיל את הניקוי הכללי עם מטלית רכה או חומר קרצוף שאינו שוחק להסרת אבק ולכלוך לפני שטיפה עם צינור גינה. להסרת שומן ושמן, יש לערבב סבון כלים עדין ולנקות בעדינות עם מטלית רכה: לשטוף ביסודיות תוך המנעות מייבוש התמיסות על המשטחים. חובה תמיד לבדוק כל מוצר ניקוי על אזור לא בולט תחילה כדי להבטיח שאינו גורם נזק למשטח.
- היועץ ברשויות המקומיות לבדיקת הצורך בהיתרים לשם הקמת הגזיבו.

אחריות מוגבלת ל-10 שנים

גזיבו כתר שברשותך ("המוצר") יוצר מחומרים איכותיים וניתנים למיחזור תחת פיקוח ובקרה קפדניים. במקרה של בעיה במוצר, נא פנה אל שירות הלקוחות של כתר באתר כתר (www.keter.com) או בטלפון. אחריות זו מכסה כשל במוצר שהוא תוצאה של ליקוי בייצור או בחומרים, וזאת לתקופה של עשר שנים ממועד הרכישה המקורית (המונח "ליקוי" מוגדר כפגם הפוגע בשימוש במוצר).

אחריות זו אינה מכסה ליקויים שהם תוצאה של בלאי סביר ורגיל, לרבות אך לא רק, התפוררות, שריטות, או שברים שנגרמו במהלך השימוש, שינוי צבע או דהייה, חלודה, שימוש בלתי סביר, התעללות, הזנחה, שינויים, צביעה, הזזה, שינוע או העתקת המחסן, "נזקי טבע", לרבות אך לא רק, ברד, כל סוג של סערה, שטפון ואש, ונזקים תוצאתיים ועקיפים.

הרכבה וטיפול שלא בהתאם להמלצות, להנחיות ולמגבלות המתוארות במדריך למשתמש של המוצר, ושימוש לצרכים מסחריים או ציבוריים, יהפכו אחריות זו לבטלה.

כתר אינה אחראית לכל נזק שייגרם לצדדים שלישיים, ולנזק שייגרם לחפצים בתוך או בסביבת הגזיבו או לאובדנם.

לאחר הצגת הוכחת רכישה ועדות בדבר הכשל הנטען במוצר, וכפוף לדיווח על הכשל תוך זמן סביר, כתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תחליף חלקים פגומים של המוצר, או תזכה אותך זיכוי יחסי ממחיר הרכישה מופחת על בסיס משך תקופת האחריות.